

Lighter troubleshoot guide

Symptoom	Vermoedelijke oorzaak	Oplossing
Aansteker geeft vonk maar ontsteekt niet	Gastank leeg	Vul de aansteker
	Lucht in gastank	Ledig de aansteker en vul hem opnieuw
	Branders zijn vuil	Blaas de branders schoon met perslucht
	Vlam is te laag afgesteld	Verhoog de vlamregeling
	U zit op grote hoogte	Verhoog de vlamregeling
	Lage/koude temperatuur	Verhoog de vlamregeling
	Vonk schiet niet naar brander	Verklein de afstand tussen de onsteking en de brander
	Vonk schiet te kort op brander	Vergroot de afstand tussen de onsteking en de brander
	Gastoevoer zit verstopt	Breng je aansteker binnen voor onderhoud
Aansteker geeft geen vonk	Onsteking is defect	Breng je aansteker binnen voor onderhoud
Aansteker maakt sissend geluid	Vlamregeling staat te hoog	Verlaag de vlamregeling
	Lek in de tank	Breng je aansteker binnen voor onderhoud

Symptôme	Cause probable	Solution
Briquet donne étincelle, mais ne s'enflamme pas	Réservoir est vide	Remplissez le briquet
	Air dans le réservoir	Vider le briquet, puis remplissez le
	Brûleurs sont sales	Nettoyer les brûleurs avec de l'air comprimé
	La flamme est trop faible	Augmenter le réglage de flamme
	Vous êtes à haute altitude	Augmenter le réglage de flamme
	Basse température	Augmenter le réglage de flamme
	Étincelle ne va pas vers le brûleur	Diminuer la distance entre l'étincelle et le brûleur
	Étincelle est trop prêt du brûleur	Augmenter la distance entre l'étincelle et le brûleur
	l'approvisionnement de gaz est bouché	Remettre votre briquet en SAV pour entretien
Briquet ne donne pas d'étincelle	Piezo defectueux	Remettre votre briquet en SAV pour entretien
Briquet siffle	Le réglage de flamme est trop haut	Diminuer le réglage de flamme
	Fuite dans le réservoir	Remettre votre briquet en SAV pour entretien

Symptom	Probable Cause	Solution
Lighter will spark, but not ignite	Out of fuel	Refill your lighter
	Air is trapped in fuel tank	Empty your lighter
	Burners are dirty	Clean the burners (with compressed air)
	Flame adjustment is set too low	Adjust fuel/flame higher
	You are in a high altitude area	Adjust fuel/flame higher
	Low/cold temperature	Adjust fuel/flame higher
	Spark doesn't go to burner	Decrease the distance between the ignition and the burner
	Spark is too short to the burner	Increase the distance between the ignition and the burner
	Gas feeding system is clogged	Return your lighter for service
Lighter will not spark	Ignition adjustment is set too high	Return your lighter for service
Hissing sound is heard	Flame adjustment is set too high	Adjust fuel/flame lower
	Leak in fuel system	Return your lighter for service